# クリーンルーム用 エキゾーストフィルタ

RoHS

New

シリンダの

リリーフポートへ配管

クリーンルーム(清浄度クラス4\*:ISO14644-1) 内で直接排気が可能!<sub>(\*当社測定条件によります)</sub>

クリーンルーム内のエア機器に取付けるだけで直接排気が可能です。



SFE42

おねじタイプ

中空糸膜内蔵

ポリオレフィン

# プラグインタイプ

ワンタッチ管継手に そのまま接続可能。 設置工数削減。

0.01 µm

(捕集効率99.99%)

ろ過度

最大処理流量

200 L/min(ANR) 消音効果

ボディ

**PBT** 

30dB(A)


電磁弁の 排気ポートへ配管


> 減圧弁の リリーフポートへ配管

ガスケット

NBR、ステンレス鋼 (SFE11 M5ねじの場合)


# 排気エア・リリーフエアの配管レス化。配管スペース、配管工数を削減。






**SFE** Series





# 中空糸膜について

中空糸膜は、ストロー状の糸の膜壁に無数の微小孔を有する多孔質構造となっています。 中空糸膜フィルタは、幾重にも重なったこの微小孔により、圧縮空気中の不純物を捕捉・ろ過します。







# SFE Series 機種選定方法

#### 選定方法

クリーンルーム用エキゾーストフィルタの機種選定は、取付け機器からの排気流量より、流量特性グラフを用いて選定します。

はじめに「①排気流量の算出」により機器からの排気流量を算出し、次に「②排気流量に基づく機種選定」により、機種を選定します。排気流量が既知の場合は、「②排気流量に基づく機種選定」より機種を選定してください。

#### ①排気流量の算出


#### 1) シリンダからの排気(電磁弁からの排気)

- 1. 下記のグラフを使って、ご使用になるエアシリンダのボア径と駆動速度から排気流量を求めます。
- 2. 求めた排気流量をご使用の圧力(シリンダへの供給 圧力)における排気流量へ下記の換算式により補正 します。

します。 シリンダへの供給圧力 (ゲージ圧力) +0.1 補正排気流量=排気流量× 0.5

3. マニホールド等で集合配管し、複数のシリンダを作動させる場合は、それらの排気流量を合算した、最大の処理流量を算出します。

#### 表1 シリンダ排気流量算出表(メータアウト)



例) ボア径ø32、駆動速度400mm/s、供給圧力0.5MPaGの場合 1. グラフより排気流量は95L/min(ANR)となります。

2. 換算式より補正排気流量は、

 $95 \times \frac{0.5+0.1}{0.5} = 114 \text{L/min(ANR)}$ となります。

#### 2) エジェクタからの排気

エジェクタの場合、吸込流量と空気消費量を加算した 流量が排気流量となります。

#### 3) その他の機器からの排気


各種機器に記載されている消費流量を基準としてくだ さい。

#### ②排気流量に基づく機種選定

「①排気流量の算出」で算出した排気流量が表2の処理流量となります。処理流量(破線)と流量特性(実線)の線図が交わる機種を選定してください。

- ・機器によっては、背圧がかかると動作や性能に支障 をきたす場合があります。使用機器の背圧の影響の ない範囲をカタログ等で確認し、機種を選定してく ださい。
- ・シリンダと排気口までの配管が長い場合、排気抵抗 が増大しますので、余裕を持った機種を選定してく ださい。
- ・取付ける機器によっては、配管が干渉する場合があります。外形寸法を確認いただき、干渉がないことを確認してください。

表2 流量特性 グラフは使用を推奨する流量範囲を示します。 (初期状態)



処理流量が80L/min(ANR)の場合、流量特性の線図と交わるのが、 **SFE5、SFE7**となりますので、**SFE5、SFE7**より選択してください。



# クリーンルーム用エキゾーストフィルタ

# SFE Series



### 型式表示方法



おねじタイプ

# SFE 11

#### ●サイズ/管接続口径

おねじタイプ

フランインダイフ
----------

記号	管接続口径	最大処理流量 L/min(ANR)	記号	管接続口径	最大処理流量 L/min(ANR)
11	M5×0.8	3	3A	ø4	30
42	R1/8	65	4B	ø6	65
52	R1/8	130	5C	ø8	130
53	R1/4	130	7D	ø10	200
73	R1/4	200			

#### ワンタッチ管継手タイプ

		適用チューブ外径	最大処理流量 L/min(ANR)				
	3F	ø4	30				
	4G	ø6	65				
ĺ	5H	ø8	130				
	7J	ø10	200				



プラグインタイプ

# ブラケット型式



		0	
0	0	STEE51	SFET J
\$ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	SFE4G		0
0	0	•	
5 <b>8</b> 85	3 800	3 855	

ワンタッチ管継手タイプ

•	
記号	適用型式
3	SFE3□
4	SFE4□
5	SFE5□
7	SFF7□



#### 仕様

型式		SFE11	SFE3□	SFE4□	SFE5□	SFE7□			
使用流体 <sup>注</sup>	1)			空気					
最大処理流	量注2)	~3L/min(ANR)	~30L/min(ANR)	~65L/min(ANR)	~130L/min(ANR)	~200L/min(ANR)			
ろ過度 <sup>注3)</sup>			0.01µm(捕集効率99.99%)						
<b>消音効果</b> 注	3)			30dB(A)					
使用温度 5~45℃									
耐差圧(最高	<b>高使用圧力)</b> 注4)			0.1MPa					
<b>材質</b> 注5)	本体	PBT、ポリ	オレフィン、ポリウレタン、PP※、ステンレス※、EPDM(フッ素コーティング)※						
彻貝汽	ガスケット	NBR、ステンレス		_	_				
	おねじ	1g	_	7g	12g	17g			
製品質量	プラグイン	_	3g	6g	11g	16g			
	ワンタッチ管継手	_	5.5g	8g	16g	24g			
ブラケット	·質量	_	1.2g	2.5g	3.5g	5.5g			
適用チューブ材質 <sup>注6)</sup> (ワンタッチ管継手タイプ)		_	PFA、ポリオレフィン、ソフトポリオレフィン、ポリウレタン						
交換時期				の背圧が0.1MPaに達し ノステムが正常に動作し					
梱包			带電防止密閉二重包装						


- 注1) オゾンを含む空気では使用しないでください。
- 注2) 機種の選定は、処理流量より実施してください(P.2参照)。

- 注3) 当社測定条件によります。 注3) 当社測定条件によります。 注4) SFEへかかる圧力であり、SFEを取付ける機器(電磁弁、シリンダ等)への供給圧力とは異なります。 注5) ※の材質はワンタッチ管継手タイプのみに使用している材質になります。 注6) ポリウレタンチューブは軟質のため、挿入時チューブが折れてしまう場合があります。チューブの根元を持ち奥まで確実に装着してください。


# 外形寸法図


# SFE11





#### SFE42/52/53/73






寸法表				(mm)
型式	Α	В	С	D
SFE42	10	62	16.5	R1/8
SFE52	10	71	20.5	R1/8
SFE53	17	75	20.5	R1/4
SFE73	17	84	24	R1/4


#### SFE3A





## SFE4B/5C/7D






寸法表 (mm)							
型式	Α	В	С				
SFE4B	6	73	16.5				
SFE5C	8	84	20.5				
SFE7D	10	94	24				


# **SFE** Series

## 外形寸法図

## SFE3F




#### SFE4G/5H/7J




寸法表			(mm)
型式	Α	В	С
SFE4G	6	68.5	16.5
SFE5H	8	79	20.5
SFF7.I	10	89	24


#### ブラケット


#### SFE-BR3





#### SFE-BR4/5/7





寸法表									(mm)
型式	Α	В	С	D	E	F	G	Н	J
SFE-BR4	30	16	7	4.5	7.5	(24.5)	17	15.5	(19.5)
SFE-BR5	30	10	8.2	4.5	8.1	(29)	20	18	(23)
SFE-BR7	34	14	7.35	4.5	9.8	(35)	24	20	(27.3)
( )内の寸	法は参考	寸法です。	·						



# SFE Series/製品個別注意事項



ご使用の前に必ずお読みください。安全上のご注意につきましては裏表紙、圧縮空気清浄化機器/共通注意事項につきましては当社ホームページの「SMC製品取扱い注意事項」および「取扱説明書」をご確認ください。http://www.smcworld.com

#### 選定

# ⚠警告

- ①機種選定の場合は、使用目的や要求仕様、ご使用になる条件(流体、圧力、流量、ろ過度、環境)を十分ご確認のうえ、仕様範囲内でご選定ください。
- ②食品および医療など、人体に直接または間接的に影響を与える用途で使用しないでください。
- ③破損の原因となりますので、オゾンを含む空気では使用しないでください。

#### 取付け

# ⚠注意

- ①使用する配管はフラッシングまたは洗浄を行ってから 取付けてください。
- ②製品へ無理な力を加えないでください。

配管による引張り、圧縮、曲げ等の力が製品に加わらないように配管してください。

ねじの締付けは、手締め後六角部をスパナにより1~2回転を目安に締付けてください。

Mねじは端面が突き当たるまで確実に手締めでねじ込み、その後増締めしてください。増締めは30°以下にしてください。 (0.2N·m以下で締付けてください。)

- ③粉塵の巻上げの影響がない場所へ取付けてください。
- ④排気エアが直接ワーク等へ吹きかかる場所への取付け は避けてください。
- ⑤電磁弁等の管接続ポートに取付ける場合、継手と干渉 して取付けられない場合があります。寸法をご確認の うえご使用ください。




図. 継手と干渉する例

#### 供給空気

# **企注意**

- ①水滴を含んだ空気では使用できません。
- ②ミストセパレータ(AMシリーズ)、マイクロミストセパレータ(AMDシリーズ)、またはプリフィルタ付マイクロミストセパレータ(AMHシリーズ)を空気源側に設置してください。

#### 供給空気

# 

③エジェクタなどで使用する場合、水、油などの液体を 一緒に吸引させないでください。

#### 使用環境

# ⚠警告

- ①以下の環境で使用しないでください。故障の原因になります。
  - 1) オゾン・腐食性ガス・有機溶剤・化学薬品の雰囲気および これらが付着する可能性のある場所。
  - 2) 海水の飛沫・水・水蒸気のかかる場所。
  - 3) 紫外線の照射や温度上昇が考えられる場所。
  - 4) 周囲に熱源があり、輻射熱を受ける場所。
  - 5) 直射日光の当たる場所。
  - 6) 衝撃・振動のある場所。

#### 保守点検

# ⚠警告

①製品が交換時期になった場合、直ちに新しい製品に交換してください。

なお、アクチュエータ等の作動状態は、1日に1回必ず確認してください。

#### 一製品交換時期一

交換時期は、次のいずれかの条件が成り立った時です。

- 1) 使用開始から2年が経過した時
- 2) 使用開始から2年未満であってもSFEの背圧が0.1MPaに 達した時
- 3) 目詰まりにより、システムが正常に動作しなくなった時

#### ワンタッチ管継手タイプ使用上のご注意

# 

- ①ワンタッチ管継手タイプは、クリーンワンタッチ管継手(KPシリーズ)を使用しています。KPシリーズは完全禁油仕様のためグリースを使用していません。そのため、チューブ装着時の挿入力が大きくなります。特にポリウレタンチューブは軟質のため挿入時、チューブが折れてしまう場合があります。チューブの根元を持ち、突き当たり感がでるまで、ゆっくりと確実に差し込んでください。
- ②高温で使用したチューブや長期間使用したチューブは、 外径が拡大し、ワンタッチ管継手に再装着できなくな る場合があります。装着できないチューブは廃棄し、 新しいチューブに交換してください。
- ③取扱いにつきましては、KPシリーズの注意事項をご確認ください。



# ⚠ 安全上のご注意

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害 を未然に防止するためのものです。これらの事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、「注意」「警告」「危険」の三つに区分されています。いずれも安全に関する重要な内容です から、国際規格(ISO/IEC)、日本工業規格(JIS)※1)およびその他の安全法規※2)に加えて、必ず守つ てください。

取扱いを誤った時に、人が傷害を負う危険が想定 | ⚠ 注意:される時、および物的損害のみの発生が想定され ▮

るもの。

▲ 警告・取扱いを誤った時に、人が死亡もしくは重傷を負

う可能性が想定されるもの。

■ ■ ※1) ISO 4414: Pneumatic fluid power -- General rules relating to systems. ISO 4413: Hydraulic fluid power -- General rules relating to systems. IEC 60204-1: Safety of machinery -- Electrical equipment of machines. (Part 1: General requirements)

ISO 10218-1992: Manipulating industrial robots -Safety.

JIS B 8370: 空気圧システム通則

JIS B 8361: 油圧システム通則

JIS B 9960-1: 機械類の安全性-機械の電気装置(第1部:一般要求事項) JIS B 8433-1993: 産業用マニピュレーティングロボットー安全性

※2) 労働安全衛生法 など

### ⚠警告

①当社製品の適合性の決定は、システムの設計者または仕様を決 定する人が判断してください。

ここに掲載されている製品は、使用される条件が多様なため、そのシ ステムへの適合性の決定は、システムの設計者または仕様を決定する 人が、必要に応じて分析やテストを行ってから決定してください。こ のシステムの所期の性能、安全性の保証は、システムの適合性を決定 した人の責任になります。常に最新の製品カタログや資料により、仕様の全ての内容を検討し、機器の故障の可能性についての状況を考慮してシステムを構成してください。

- ②当社製品は、充分な知識と経験を持った人が取扱ってください。 ここに掲載されている製品は、取扱いを誤ると安全性が損なわれます。 機械・装置の組立てや操作、メンテナンスなどは充分な知識と経験を 持った人が行ってください。
- ③安全を確認するまでは、機械・装置の取扱い、機器の取外しを 絶対に行わないでください。
- 1.機械・装置の点検や整備は、被駆動物体の落下防止処置や暴走防止処 置などがなされていることを確認してから行ってください。
- 2.製品を取外す時は、上記の安全処置がとられていることの確認を行い、 エネルギー源と該当する設備の電源を遮断するなど、システムの安全 を確保すると共に、使用機器の製品個別注意事項を参照、理解してか ら行ってください。
- 3.機械・装置を再起動する場合は、予想外の動作・誤動作が発生しても 対処できるようにしてください。
- ④次に示すような条件や環境で使用する場合は、安全対策への格 別のご配慮をいただくと共に、あらかじめ当社へご相談くださ るようお願い致します。
- 1.明記されている仕様以外の条件や環境、屋外や直射日光が当たる場所 での使用。
- 2.原子力、鉄道、航空、宇宙機器、船舶、車両、軍用、医療機器、飲料· 食料に触れる機器、燃焼装置、娯楽機器、緊急遮断回路、プレス用ク ラッチ・ブレーキ回路、安全機器などへの使用、およびカタログの標 準仕様に合わない用途の場合。
- 3.人や財産に大きな影響をおよぼすことが予想され、特に安全が要求さ れる用途への使用。
- 4.インターロック回路に使用する場合は、故障に備えて機械式の保護機 能を設けるなどの2重インターロック方式にしてください。また、定期的に点検し正常に動作していることの確認を行ってください。

### ⚠注意

当社の製品は、製造業向けとして提供しています。

ここに掲載されている当社の製品は、主に製造業を目的とした平和利用 向けに提供しています

製造業以外でのご使用を検討される場合には、当社にご相談いただき必 要に応じて仕様書の取り交わし、契約などを行ってください。

ご不明な点などがありましたら、当社最寄りの営業拠点にお問合せ願い

### 保証および免責事項/適合用途の条件

製品をご使用いただく際、以下の「保証および免責事項」、「適合用途の 条件」を適用させていただきます。 下記内容をご確認いただき、ご承諾のうえ当社製品をご使用ください。

#### 『保証および免責事項』

- ①当社製品についての保証期間は、使用開始から1年以内、もし くは納入後1.5年以内、いずれか早期に到達する期間です。※3) また製品には、耐久回数、走行距離、交換部品などを定めている ものがありますので、当社最寄りの営業拠点にご確認ください。
- ②保証期間中において当社の責による故障や損傷が明らかになっ た場合には、代替品または必要な交換部品の提供を行わせてい ただきます。

なお、ここでの保証は、当社製品単体の保証を意味するもので、 当社製品の故障により誘発される損害は、保証の対象範囲から 除外します。

- ③その他製品個別の保証および免責事項も参照、ご理解の上、ご 使用ください。
  - ※3) 真空パッドは、使用開始から1年以内の保証期間を適用できません。 真空パッドは消耗部品であり、製品保証期間は納入後1年です。 ただし、保証期間内であっても、真空パッドを使用したことに またはゴム材質の劣化が原因の場合には、製品保証の適用範 囲外となります。

#### 『適合用途の条件』

海外へ輸出される場合には、経済産業省が定める法令(外国為替お よび外国貿易法)、手続きを必ず守ってください。

B版 ●ワンタッチ管継手タイプを追加。

SS

⚠ 安全に関するご注意 | ご使用の際は「SMC製品取扱い注意事項」 (M-03-3) および「取扱説明書」をご確認のうえ、正しくお使いください。